ANLEITUNG

Hochbeet aus Holz / Europaletten / Stein

Wenn du ein Hochbeet selbst baust, passt du Maße, Material und Ausstattung genau an deinen Standort an, integrierst Wühlmausschutz und Auskleidung direkt beim Aufbau und kannst die Kosten gut steuern.

Auf den nächsten Seiten findest du eine kompakte Schritt für Schritt Anleitung mit Materialliste, Werkzeugliste und Montage Reihenfolge. Zusätzlich sind Alternativen mit Europaletten und Stein enthalten, damit du die für dich passende Bauweise wählen kannst.

PLANUNG UND MAßE FESTLEGEN

Standort wählen: sonnig, eben, gut erreichbar

Maße bestimmen: Höhe ca. 80 bis 90 cm, Breite ca. 90 bis 120 cm, Länge nach Platz

Material wählen: Holz, Europaletten oder Stein

für Holz: Material (Lärche, Douglasie oder Robinie) und Brettstärke festlegen, die gut zu verarbeiten ist
für Stein: als Material sind Beton oder Granit ideal

MATERIALLISTE

- Bretter für die Seitenwände
- Vier stabile Eckpfosten
- Edelstahlschrauben
- Optional Winkel für zusätzliche Stabilität
- Verzinktes Drahtgitter (Wühlmausschutz)
- Noppenfolie (Innenwand)
- Vlies oder Geotextil (vor die Noppenfolie)

WERKZEUGLISTE

- Akkuschrauber
- Bohrer (zum Vorbohren)
- Tacker oder Klammern (für Folie & Vlies)
- Säge
- Wasserwaage
- Zollstock oder Maßband
- Bleistift

Beetliebe SAATGUT

AUFBAU SCHRITT FÜR SCHRITT

Hochbeet aus Holz

Ebene Fläche vorbereiten und Position markieren

Vier Eckpfosten ausrichten

Seitenbretter Lage für Lage montieren: zuerst lange, dann kurze Seiten

Zwischendurch immer mit der Wasserwaage prüfen

Drahtgitter unten anbringen: überlappen lassen und überall fest fixieren

Innenwände auskleiden: Noppenfolie anbringen, danach Vlies/Geotextil davor tackern

Unten Abfluss beachten: keine komplett dichte Wanne bauen

AUFBAU SCHRITT FÜR SCHRITT

Hochbeet aus Europaletten

- Ebene Fläche vorbereiten und Position markieren
- Paletten prüfen: nur stabile, trockene Paletten verwenden, keine beschädigten Bretter
- Form wählen: z. B. 2 Paletten als lange Seiten, 2 Paletten als kurze Seiten
- Paletten aufstellen und verbinden: mit Winkeln, Schrauben und ggf. zusätzlichen Kanthölzern verstärken
- Boden einplanen: unten Drahtgitter als Wühlmausschutz befestigen
- Innenauskleidung wie beim Holzbeet: Noppenfolie und davor Vlies/Geotextil
- Optional verschönern: außen schleifen, Kantenleiste setzen oder eine einfache Abdeckung planen
- Wichtig: Abfluss nicht blockieren, keine komplett dichte Wanne bauen

Beetliebe SAATGUT

AUFBAU SCHRITT FÜR SCHRITT

Hochbeet aus Stein

Untergrund vorbereiten: tragfähig, eben, idealerweise mit verdichtetem Schotter/Splitt als Basis

Drainage einplanen: Staunässe vermeiden, Wasser soll nach unten ablaufen können

Aufbau: Steine im Verband setzen, Ecken sauber ausrichten, Stabilität prüfen

Wühlmausschutz: Drahtgitter unten einlegen, bevor du befüllst

Innenbereich schützen: je nach Steinart optional innen mit Vlies arbeiten, damit Erde nicht aus Fugen rieselt

Besonderheit: Stein speichert Wärme gut, kann im Sommer aber schneller austrocknen, also Gießroutine einplanen

SCHUTZ UND HALTBARKEIT

Wühlmausschutz wirklich vor dem Befüllen einbauen

Innenauskleidung sauber bis in die Ecken arbeiten

Außenflächen optional pflegen (z. B. geeignetes Holzöl)

Nach der ersten Saison Schrauben nachziehen und Auskleidung kontrollieren

HOCHBEET BEFÜLLEN

- Unten grob: Äste oder Holzstücke
- Darüber: Laub oder Häcksel
- Dann: Kompost
- Oben: gute Gartenerde
- Alles gut angießen

KOSTEN SPAREN UND SINNVOLLE UPGRADES

Kosten senken: Standardmaße wählen, Verschnitt vermeiden, Restmaterial nutzen

Bei Schrauben und Drahtgitter nicht sparen (Stabilität und Schutz)

Sinnvolles Upgrade: Frühbeetaufsatz für längere Saison